LARSEN LASER RIFLE LB2-v2


Professionell svensk bruksanvisning

Version 1.0 – Föreningsutgåva

Innehåll

1.	Säkerhet
2.	Ladda batteriet
3.	Batteriindikering
4.	Inskjutning
5.	Justering av diopter
6.	Justering av laser
7.	Daglig funktionskontroll
8.	Felsökning
9.	Tekniska data

Översikt



1. Säkerhet

Behandla alltid geväret som ett riktigt vapen. Rikta aldrig mot människor eller djur. Använd endast godkända lasermål. Transportera geväret i fodral.

2. Ladda batteriet

Öppna gummipluggen, anslut en Micro-USB-kabel och ladda tills den gröna lysdioden slocknar. En full laddning räcker normalt till över 70 000 skott.

3. Batteriindikering

En grön blinkning efter skott betyder normal batterinivå. Två blinkningar betyder att batteriet bör laddas.

4. Inskjutning

Geväret är fabriksinskjutet på 10 meter. Kontrollera träffbilden innan träning.

5. Justering av diopter

Använd dioptern för höjd- och sidjustering. Gör små ändringar och provskjut mellan varje justering.

6. Justering av laser

Om dioptern inte räcker kan laserläget justeras med skruvarna längst fram på pipan.

7. Daglig funktionskontroll

Kontrollera batterinivå, avfyrning, laserpunkt och att siktet sitter fast före varje träningspass.

8. Felsökning

Ingen laser: ladda batteriet. Fel träffläge: kontrollera diopter och laserjustering. Ingen laddning: prova annan kabel/laddare.

9. Tekniska data

Laser klass 1 (650 nm), laddningsbart LiPo-batteri, Micro-USB, vikt ca 3,6 kg.

Checklista

✓	Batteriet laddat
✓	Laserpunkt fungerar
✓	Diopter sitter fast
✓	Pipan fri från skador
✓	Målet placerat på 10 m
✓	Säkerhetsområde kontrollerat

Manualen är en svensk bearbetning av tillverkarens instruktioner och framtagen som utbildningsmaterial för föreningar.